



HP
mp3130 Series
Digitalprojektor

Informationen zum
Release

Diese Datei enthält die neuesten Informationen zu folgenden Themen:

Montieren des Projektors an der Decke	1
Zurücksetzen aller Projektoreinstellungen.....	1

Die neuesten Informationen zum Release finden Sie auf der Support-Website unter
www.hp.com/support

Montieren des Projektors an der Decke

Wenn Sie den Projektor an der Decke montieren möchten, müssen Sie die HP Deckenhalterung oder eine gleichwertige Halterung verwenden, die den gesamten Projektor sicher hält. Hängen Sie den Projektor nicht nur an der für die Stativmontage vorgesehenen Befestigungsöffnung umgedreht an die Decke – eine einzelne Schraube reicht nicht zur sicheren Befestigung des Projektors aus.

Zurücksetzen aller Projektoreinstellungen

Wenn die Projektoreinstellungen nicht Ihren Wünschen entsprechen und sich die Einstellungen nicht korrigieren lassen, können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Halten Sie dazu die folgenden Projektortasten fünf Sekunden lang gedrückt (die diesbezüglichen Angaben im Benutzerhandbuch sind möglicherweise falsch):

Pfeil nach unten + Pfeil nach oben + Pfeil nach rechts